

## Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions d'avoir choisi ce chargeur allume-cigare. Grâce à ce câble de chargement, vous pourrez recharger votre MacBook à tout moment lors de vos trajets. Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

## Contenu

- Câble de chargement allume-cigare
- Mode d'emploi

## Variantes du produit

Référence du produit	Compatible avec
PX-1688-675	MacBook Pro avec écran Retina, MacBook Air (depuis 2012)
PX-1689-675	MacBook Pro (jusqu'à 2012), MacBook Air (jusqu'à 2011)

## Caractéristiques techniques

Entrée	12 V
Sortie	15 – 22 V / max. 5 A
Port USB	5 V / 2 A



### NOTE :

*Ce câble de chargement allume-cigare est uniquement conçu pour une tension électrique jusqu'à 12 V. Ne le branchez pas à des prises allume-cigare de 24 V (p. ex. de camion).*

## Utilisation

Branchez le câble de chargement à la prise allume-cigare 12 V de votre voiture. Branchez ensuite l'autre extrémité du câble de chargement à votre appareil. Aussitôt votre appareil en charge, une LED s'allume.



### ATTENTION!

*Pendant le processus de chargement, laissez le moteur allumé afin d'éviter une décharge profonde de la batterie du véhicule.*



### NOTE :

*Grâce à un câble de chargement USB (non fourni), vous pourrez également charger d'autres appareils USB. Pour cela, connectez simplement le câble de chargement USB au port USB.*

## Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez-le afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sûreté. Attention : risque de blessures !
- Ne démontez pas l'appareil, sous peine de perdre toute garantie. Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit !
- Surveillez les enfants pour vous assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peuvent l'endommager.
- N'exposez pas le produit à l'humidité ni à une chaleur extrême.
- Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter tout danger. N'utilisez pas l'appareil tant que la réparation n'a pas été effectuée.
- Ne plongez jamais l'appareil dans l'eau ni dans aucun autre liquide.

- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur !

## Consignes importantes concernant le traitement des déchets

Cet appareil électronique ne doit PAS être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité.

Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.

## Déclaration de conformité

La société PEARL.GmbH déclare ces produits NC-1688 et NC-1689 conformes aux directives actuelles suivantes du Parlement Européen : 2004/108/CE, concernant la compatibilité électromagnétique, et 2011/65/UE, relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques.

PEARL.GmbH, PEARL-Str. 1-3, D-79426 Buggingen, Allemagne



Directeur Service Qualité  
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz  
19.08.2013